



INSTRUKTION FABRIKSÅTERSTÄLLNING – YALE DOORMAN L3 MED KOMBINERAD INTEGRERING.

Nedan finner du en steg-för-steg guide för hur du fabriksåterställer ett Yale Doorman L3 lås som är både kopplat till Yale Access och Verisure.

1. Säkerställ att dörren är öppen och lossa på skruven till täcklocket med en vanlig stjärnskruvmejsel.



1. Ta ut ett batteri och smartlåsmodulen.



2. Håll in återställningsknappen som finns under facket för modulen, och fortsätta att hålla in knappen till slutet av steg 4 (Här behövs ett gem eller simkortsverktyg för att komma åt knappen).



3. Fortsätta hålla in knappen och sätt i batteriet igen. Efter ungefär 8-10 sekunder kommer låset be dig slå in din Masterkod. Detta kan du bortse ifrån.





4. Öppna din Yale Access app. Du kommer nu få upp ett meddelande om att en tredjeparts-modul har blivit borttagen. Tryck på **OK** för att fabriksåterställa låset. Du kommer nu bli ombedd att slå in din Masterkod och avsluta med att vrida vredet.



Låset är nu frisläppt från Verisure och fungerar enligt fabriksinställningarna.